

セーラームーン
-Animation Color Edition-
取扱説明書

セット内容	
●フィギュア本体	1体
●交換用手首	7個
●交換用表情パーツ	3個
●ムーンスティック	1個
●ルナ(猫)	1個
●専用ディスプレイスタンド	
①クリップ	1個
②支柱	1個
③スタンドベース	1個
●取扱説明書(本書)	1枚

SET CONTENTS	
●FIGURE	1
●INTERCHANGEABLE HAND PARTS	7
●INTERCHANGEABLE EXPRESSION PARTS	3
●MOON STICK	1
●LUNA (CAT)	1
●DISPLAY STAND	
①CLIP	1
②SUPPORT ROD	1
③STAND BASE	1
●INSTRUCTION MANUAL (THIS PAPER)	1





※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。
※Product may differ from illustration.

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒



https://tamashiweb.com/special/t_stage/



矢印一覧 / ARROW LIST ←→ 取り付けます / ATTACHABLE ← 取り外します / REMOVABLE ← 可動します / MOVABLE



5 専用ディスプレイスタンドの組み立て方
DISPLAY STAND ASSEMBLY



破損に注意!
WARNING: DELICATE

ジョイントの付け根を持って動かしてください。
Hold the rod close to the joint when moving.

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

<使用上の注意>

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

CAUTION for ages 15 and up.

- Please handle with care and store out of the reach of children younger than 15 years old.
- This product may contain small parts. May be harmful if swallowed.
- This product may contain parts that have sharp points and edges. Please handle it carefully to avoid getting injured.
- Do not place this product on top of plastic furniture, sofa, sheet, tile or anything made of resin. It may cause color migration.
- Color, style and decoration may vary.

<DIRECTIONS>

- Please do not use excessive force when bending, pulling, or attaching movable parts.