

超合金[®]
ちようごうきん

取扱説明書

BANDAI NAMCO



CHANGING ARMOR SET FOR RZ-041 LIGER ZERO

超合金 RZ-041 ライガーゼロ専用チェンジングアーマーセット


© TOMY Zoids is a trademark of TOMY Company, Ltd. and used under license.

※画像はイメージです。※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。




セット内容

シュナイダーユニット(SH)





イエーガーユニット(JA)



※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

パンツァーユニット(PA)



注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》






- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

矢印一覧 Arrow List



- 取付けます。 Attachable
- 取り外します。 Removable
- 可動します。 Movable

■取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒ https://tamashiiweb.com/special/t_stage/








7




8



シュナイダーユニットのディスプレイ



5



※画像のようになります。




イエーガーユニット

※尖ったパーツが多いので注意してください。

1




2




※可動します。




3



4




5



6


JA
尾部アーマー



7

「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
リアブスター

別売り
SOLD SEPARATELY



8

大型イオンブスター




破損に注意!
WARNING:
DELICATE

※アームは可動します。



※ウイングを開くと
フィンが運動して
展開します。



9

「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
胸部ショックカノン

別売り
SOLD SEPARATELY




※画像のようになります。




イエーガーユニットのディスプレイ


1




2




3




4



5



※画像のようになります。




パンツァーユニット

1


取付形状を合わせる
MATCH
MOUNTING SHAPE




PA
胸部アーマー



※穴からトゲが
はみ出します。



2



PA
喉アーマー

3

PA頭部側面
アーマー
(右)


破損に注意！
WARNING:
DELICATE

※可動します。



PA
額アーマー

PA
後頭部アーマー





破損に注意！
WARNING:
DELICATE

PA頭部側面
アーマー
(左)

4




PA
前脚大型アーマー
(左)



PA
前脚アーマー

5




PA
後脚大型アーマー
(左)




PA
後脚アーマー

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

※ハッチに連動して
内部のミサイルがせり出します。



6




PA
後足首アーマー

②







③

破損に注意!
WARNING: DELICATE

①



※補助脚を下ろすことができます。




※画像のようになります。




パンツァーユニットのディスプレイ


1



2




3




※フレームパーツを一度外すと取り付けやすいです。

4



5




※画像のようになります。



ゼロユニット(別売りのRZ-041 ライガーゼロに付属)のディスプレイ

1



2


「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
前脚大型アーマー(左)



別売り
SOLD SEPARATELY



「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
前脚アーマー(左)



「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
後脚大型アーマー(左)



別売り
SOLD SEPARATELY



「RZ-041 ライガーゼロ」付属
後足首アーマー

「RZ-041 ライガーゼロ」付属
後脚アーマー



3

「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
イオンターボブースター



別売り
SOLD SEPARATELY

「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
リアブースター



「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
尾部ビームガン



4

別売り
SOLD SEPARATELY

「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
後頭部アーマー

「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
額アーマー




別売り
SOLD SEPARATELY

「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
頭部側面アーマー(左)



「RZ-041 ライガーゼロ」
付属
頬アーマー



※画像のようになります。

